

ERICSSON C704		KANAVATAULUKKO V12 (Z404)		22.7.2006			
VALINTA PIKAVALINTA	TYYPPI	TAAJUUS (MHZ)		KÄYTTÖTARKOITUS	FT FILE		
		RX	TX				
F1*00#	x			Ei käytössä			
(M 48)	01#	D	-0,6	145,6000	145,0000	Toistinasemat RV48	+ AUTO TONE 1750
(M 50)	02#	D	-0,6	145,6250	145,0250	Toistinasemat RV50	+ AUTO TONE 1750
(M 52)	03#	D	-0,6	145,6500	145,0500	Toistinasemat RV52	+ AUTO TONE 1750
(M 54)	04#	D	-0,6	145,6750	145,0750	Toistinasemat RV54	+ AUTO TONE 1750
(M 56)	05#	D	-0,6	145,7000	145,1000	Toistinasemat RV56	+ AUTO TONE 1750
(M 58)	06#	D	-0,6	145,7250	145,1250	Toistinasemat RV58	+ AUTO TONE 1750
(M 60)	07#	D	-0,6	145,7500	145,1500	Toistinasemat RV60	+ AUTO TONE 1750
(M 62)	08#	D	-0,6	145,7750	145,1750	Toistinasemat RV62	+ AUTO TONE 1750
F1*09#	x			Ei käytössä			
x	09#			TONE 1750			
(M 40)	10#	S		145,5000		Kutsukanava V40	
(M 64)	11#	S		144,8000		APRS	
F1*12#	12#	S		144,7250		VAPEPA	65 698
F1*13#	13#	S		144,0000		Mittauspiste	66 640
F1*14#	14#	S		145,0000		Mittauspiste	67 720
F1*15#	15#	S		146,0000		Mittauspiste	68 800
F1*16#	16#	S		145,2000		FM-simplex V16	33 736
F1*17#	17#	S		145,2125		FM-simplex V17	34 737
F1*18#	18#	S		145,2250		FM-simplex V18	35 738
F1*19#	19#	S		145,2375		FM-simplex V19	36 739
F1*20#	20#	S		145,2500		FM-simplex V20	37 740
F1*21#	21#	S		145,2625		FM-simplex V21	38 741
F1*22#	22#	S		145,2750		FM-simplex V22	39 742
F1*23#	23#	S		145,2875		FM-simplex V23	40 743
F1*24#	24#	S		145,3000		FM-simplex V24	41 744
F1*25#	25#	S		145,3125		FM-simplex V25	42 745
F1*26#	26#	S		145,3250		FM-simplex V26	43 746
F1*27#	27#	S		145,3375		FM-simplex V27	44 747
F1*28#	28#	S		145,3500		FM-simplex V28	45 748
F1*29#	29#	S		145,3625		FM-simplex V29	46 749
F1*30#	30#	S		145,3750		FM-simplex V30	47 750
F1*31#	31#	S		145,3875		FM-simplex V31	48 751
F1*32#	32#	S		145,4000		FM-simplex V32	49 752
F1*33#	33#	S		145,4125		FM-simplex V33	50 753
F1*34#	34#	S		145,4250		FM-simplex V34	51 754
F1*35#	35#	S		145,4375		FM-simplex V35	52 755
F1*36#	36#	S		145,4500		FM-simplex V36	53 756
F1*37#	37#	S		145,4625		FM-simplex V37	54 757
F1*38#	38#	S		145,4750		FM-simplex V38	55 758
F1*39#	39#	S		145,4875		FM-simplex V39	56 759
F1*40#	40#	S		145,5000		Kutsukanava V40	57 760
F1*41#	41#	S		145,5125		FM-simplex V41	58 761
F1*42#	42#	S		145,5250		FM-simplex V42	59 762
F1*43#	43#	S		145,5375		FM-simplex V43	60 763
F1*44#	44#	S		145,5500		FM-simplex V44	61 764
F1*45#	45#	S		145,5625		FM-simplex V45	62 765
F1*46#	46#	S		145,5750		FM-simplex V46	63 766
F1*47#	47#	S		145,5875		FM-simplex V47	64 767

F1*48#	48#	D	-0,6	145,6000	145,0000	Toistinasemat RV48	17 768,720
F1*49#	49#	D	-0,6	145,6125	145,0125	Toistinasemat RV49	18 769,721
F1*50#	50#	D	-0,6	145,6250	145,0250	Toistinasemat RV50	19 770,722
F1*51#	51#	D	-0,6	145,6375	145,0375	Toistinasemat RV51	20 771,723
F1*52#	52#	D	-0,6	145,6500	145,0500	Toistinasemat RV52	21 772,724
F1*53#	53#	D	-0,6	145,6625	145,0625	Toistinasemat RV53	22 773,725
F1*54#	54#	D	-0,6	145,6750	145,0750	Toistinasemat RV54	23 774,726
F1*55#	55#	D	-0,6	145,6875	145,0875	Toistinasemat RV55	24 775,727
F1*56#	56#	D	-0,6	145,7000	145,1000	Toistinasemat RV56	25 776,728
F1*57#	57#	D	-0,6	145,7125	145,1125	Toistinasemat RV57	26 777,729
F1*58#	58#	D	-0,6	145,7250	145,1250	Toistinasemat RV58	27 778,730
F1*59#	59#	D	-0,6	145,7375	145,1375	Toistinasemat RV59	28 779,731
F1*60#	60#	D	-0,6	145,7500	145,1500	Toistinasemat RV60	29 780,732
F1*61#	61#	D	-0,6	145,7625	145,1625	Toistinasemat RV61	30 781,733
F1*62#	62#	D	-0,6	145,7750	145,1750	Toistinasemat RV62	31 782,734
F1*63#	63#	D	-0,6	145,7875	145,1875	Toistinasemat RV63	32 783,735
F1*64#	64#	S		144,8000		APRS, digilähetteet	01 704
F1*65#	65#	S		144,8125		Digilähetteet	02 705
F1*66#	66#	S		144,8250		Digilähetteet	03 706
F1*67#	67#	S		144,8375		Digilähetteet	04 707
F1*68#	68#	S		144,8500		Digilähetteet	05 708
F1*69#	69#	S		144,8625		Digilähetteet	06 709
F1*70#	70#	S		144,8750		Digilähetteet	07 710
F1*71#	71#	S		144,8875		Digilähetteet	08 711
F1*72#	72#	S		144,9000		Digilähetteet	09 712
F1*73#	73#	S		144,9125		Digilähetteet	10 713
F1*74#	74#	S		144,9250		Digilähetteet	11 714
F1*75#	75#	S		144,9375		Digilähetteet	12 715
F1*76#	76#	S		144,9500		Digilähetteet	13 716
F1*77#	77#	S		144,9625		Digilähetteet	14 717
F1*78#	78#	S		144,9750		Digilähetteet	15 718
F1*79#	79#	S		144,9875		Digilähetteet	16 719
F1*80#	80#					Ei käytössä	
F1*81#	81#					Ei käytössä	
F1*82#	82#					Ei käytössä	
F1*83#	83#					Ei käytössä	
F1*84#	84#					Ei käytössä	
F1*85#	85#					Ei käytössä	
F1*86#	86#					Ei käytössä	
F1*87#	87#					Ei käytössä	
F1*88#	88#					Ei käytössä	
F1*89#	89#					Ei käytössä	
F35#	90#					POWER LO/HI	
F02#	91#					SQUELCH ON/OFF	
F25#	92#					BACKLIGHT ON/OFF	
F26#	93#					VOLUME SAVE	
F60#	94#					EXT. SPEAKER	
	95#					LISTEN	
	96#					Ei käytössä	
	97#					Ei käytössä	
	98#					CALL 11200 EMERG	
	99#					Ei käytössä	